



Error-Code	Beschreibung
01	Ein oder mehrere Systemeingänge defekt – Kurzschluss.
02	Ein oder mehrere Systemeingänge defekt – Offener Stromkreis
03	Geschlossene Tresortür und ausgefahrene Riegel, aber SMARTDOOR geöffnet
04	Die Anzahl der Kassetten stimmt nicht mit der in der Konfiguration der SMARTDOOR überein
05	Eine oder mehrere Kassetten melden einen Fehlerstatus. > siehe Kassetten-Fehlercodes
06	Eine oder mehrere Kassetten mit unbekanntem Status.
07	Eine oder mehrere Bedingungen für den Neutralisierungsauslösung liegen vor.
08	Stromausfall. Das System wird derzeit mit den internen Backup-Batterien betrieben.
09	Falsche Reihenfolge beim Öffnen der Tresortür (Riegelsensor und Türsensor).
0B	Der gewaltsame Öffnungsversuch der Smartdoor wurde erkannt, während sich das System noch im ARM-Modus befand.
0D	Unscharfschalten nicht zulässig – Außerhalb des autorisierten Zeitplans.
10	Verdächtiges Verhalten des Geldautomaten, möglicherweise verursacht durch einen Jackpot-Angriffsversuch.
11	Seismische Aktivität ausgelöst.
12	Aktivität des Flammensensors ausgelöst.
13	Kommunikation zum Announcer verloren
14	Kommunikation zum ATM Apio verloren
FF	1. SYSTEMINITIALISIERUNG – erfordert Systemstartprozeduren SMARTSTAIN SYSTEM.