

Zählerstand auslesen:

MP C305SP / SPF




1. Bitte drücken Sie zu Erst die Taste „Anwendermenü“ um in das Menü zu gelangen



2. Nun sind Sie im Menü angelangt und müssen mit der „Pfeil nach unten Taste“ auf die Seite 2



3. Auf dieser Seite haben Sie den Button „Zähler“ diesen müssen Sie betätigen um in das Zähler Menü zu gelangen.



4. Im Zähler Menü haben Sie nun die Möglichkeit die gewünschten Zählerstände abzulesen oder sich mit dem Button „Zählerliste drucken“ eine Zählerstandsliste auszudrucken um dort die Zählerstände abzulesen.

