Drucken des Zählers

Ausdrucken der Zähler für alle Anwender

Drücken Sie [Home] (^(M)) unten in der Mitte des Bildschirms.

2 Streichen Sie den Bildschirm nach links und drücken Sie auf das Symbol [Anwenderprogramm] (
⁽¹⁾).

Drücken Sie [Gerätefunktionen].

Drücken Sie [Systemeinstellungen].

5 Drücken Sie [Admin.-Tools].

- Drücken Sie [Zähler je Anwender anzeigen / löschen / drucken].
 - **Drücken Sie [Zählerliste drucken] unter "Alle Anwender".**



B Wählen Sie die Funktionsverwendung, die Sie drucken möchten: [Kopierer], [Drucker], [Faxdrucke], [Faxübertragung], [Scan

ner] und [Drucke insgesamt].

Drücken Sie [Druck].

10 Drücken Sie [Verl.].

11 Drücken Sie auf [Anwenderprogramm] () oben rechts auf dem Bildschirm.

12 Drücken Sie [Home] (
) unten in der Mitte des Bildschirms.